

GL



## RECOMENDACIONES DE INSTALACION

GRIFERÍA MONOCOMANDO  
GRIFERÍA CONVENCIONAL  
GRIFERÍA TEMPORIZADA

Sr. Instalador, lea atentamente las recomendaciones antes de realizar la instalación de nuestros productos. Si durante este proceso se le presenta alguna dificultad adicional, no dude en comunicarse con personal del departamento técnico al teléfono **(011) 4006-4700**.

### GRIFERÍA TEMPORIZADA



#### Recomendaciones generales

- Antes de conectar la grifería, deje que el agua corra abundantemente para limpiar las cañerías de cualquier residuo sólido que existía en ellas. Esta operación es básica para no dañar los sistemas de cierre.
- En caso de poca salida de agua verificar que no este obstruido el aireador.
- Para nuestra línea de pared chequear la correcta alineación del conector de pared, el mismo debe quedar al ras del revestimiento.  
Para nuestra línea de mesada tener presente que las fijaciones deben ser ajustadas a mano hasta hacer tope y luego 1/4 de vuelta con herramienta acorde.
- Nuestra línea temporizada carece de regulador de caudal.
- Al instalar los flexibles de conexión tenga la precaución de no doblar, aplastar o retorcer este componente. Proteja la grifería de cemento, yeso o cualquier material abrasivo, los cuales dañan la superficie cromada.
- Es importante instalar filtros en la red para asegurar un buen funcionamiento y una larga vida a su grifería.

#### Recomendaciones de mantenimiento y limpieza

- No utilice esponjas metálicas o de fibra, limpiadores abrasivos o polvos de limpieza.
- Utilice paño suave con jabón neutro o detergente no abrasivo y seque con paño suave.
- Para mantener el aireador en buen estado, desmóntelo periódicamente y lávelo con abundante agua y una escobilla fina, para eliminar las partículas que quedan retenidas en su filtro.

### CERTIFICADO DE GARANTÍA

#### Condiciones de validez.

Si el personal técnico de la empresa comprobara defectos de instalación o uso inadecuado de la grifería, esta garantía perderá automáticamente su validez.

No se garantizan los componentes sujetos a mantenimiento por desgaste así como las superficies cromadas o pintadas que hayan sido limpiadas con productos o paños abrasivos.

#### Requisitos para validez de la garantía

1. El fabricante y/o importador de este producto es GRUPO LATYN S.A.
2. La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias son consignadas en catálogos, folletería y en nuestra oficina técnica.
3. Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
4. Será necesario le presentación de la factura de compra original para cualquier reclamo de garantía.
5. La reparación de los productos amparados por la garantía solo podrá realizarla el personal capacitado por GRUPO LATYN S.A. En caso de duda comunicarse con nuestro Departamento Técnico.
6. Plazo de garantía 5 años.

GL

### GRIFERÍA MONOCOMANDO



#### Recomendaciones generales

- Antes de conectar la grifería, deje que el agua corra abundantemente para limpiar las cañerías de cualquier residuo sólido que existía en ellas. Esta operación es básica para no dañar los sistemas de cierre.
- En caso de poca salida de agua verificar que no este obstruido el aireador.
- Presión mínima sugerida 0.5 Kg./cm<sup>2</sup> en cocina - 1.0 Kg./cm<sup>2</sup> en baño.
- Presión máxima admitida 4.5 Kg./cm<sup>2</sup>.
- Presión de confort entre 1 Kg./cm<sup>2</sup> y 2.5 Kg./cm<sup>2</sup>.
- Nuestros terminales son hembra 1/2" BSP en caso de colocar una entre rosca verificar que sea compatible.
- Al instalar los flexibles de conexión tenga la precaución de no doblar, aplastar o retorcer este componente. Proteja la grifería de cemento, yeso o cualquier material abrasivo, los cuales dañan la superficie cromada.
- Es importante instalar filtros en la red para asegurar un buen funcionamiento y una larga vida a su grifería.

#### Lavatorio

- Verificar que el orificio de instalación sea levemente inferior al diámetro de la grifería.
- Los terminales de los flexibles incluyen junta de sello. No adicionar ningún tipo de sellador o teflón. Ajustar manualmente a tope y luego 1/4 de vuelta con herramienta acorde.
- Verificar que la herradura de fijación asiente completamente en la superficie de instalación.

**NOTA: El juego no incluye la sopapa.**

#### Bidet

- Verificar que el orificio del bidet sea levemente inferior al diámetro de la grifería.
- Los terminales de los flexibles incluyen junta de sello. No adicionar ningún tipo de sellador o teflón. Ajustar manualmente a tope y luego 1/4 de vuelta con herramienta acorde.
- Agregar sellador entre la loza y las juntas de sello.
- Conecte los flexibles según diagrama

**NOTA: El juego no incluye sopapa.**



#### Cocina mesada / Pico bar / Extraíble

- Verificar que el orificio de la mesada sea levemente inferior al diámetro de la grifería.
- Los terminales de los flexibles incluyen junta de sello. No adicionar ningún tipo de sellador o teflón. Ajustar manualmente a tope y luego 1/4 de vuelta con herramienta acorde.
- Verificar que la herradura de fijación asiente completamente en la superficie de instalación.
- Al momento de instalar el pico lubricar la junta con silicona.

**NOTA: En las griferías cocina con duchador extraíble, el duchador en modo lluvia es mantenido por la presión del agua, de ser insuficiente se deberá quitar el resorte interno.**

### Cocina pared

- Chequear la correcta alineación de los conectores de pared, los mismos deben quedar al ras del revestimiento.
- No adicionar sellador ni teflón entre el excéntrico y el juego a instalar. Utilizar junta de goma provista.
- Al momento de instalar el pico lubricar la junta con silicona. La tuerca debe ser ajustada manualmente y luego 1/4 de vuelta con herramienta acorde.

### Ducha exterior

- Los terminales de los flexibles incluyen junta de sello. No adicionar ningún tipo de sellador o teflón. Ajustar manualmente a tope y luego 1/4 de vuelta con herramienta acorde.
- Chequear la correcta alineación de los conectores de pared, los mismos deben quedar al ras del revestimiento.
- No adicionar sellador ni teflón entre el excéntrico y el juego a instalar. Utilizar junta de goma provista.
- Altura de juego recomendada 80 cm., altura de duchador 2 mts.
- El soporte de duchador puede ser ajustado mediante el tornillo lateral para reducir su movilidad.

### Ducha de embutir

- Chequear la correcta alineación del cuadro, el mismo debe quedar al ras del revestimiento final.
- En las conexiones de entrada y bajada de lavapié adicionar sellador.
- Realizar la prueba hidráulica antes de revestir.
- Para la conexión del brazo de la ducha a pared adicionar sellador y ajustar manualmente. La flor está provista de junta, no es necesario usar sellador en este caso.
- La transferencia será retenida por la presión del agua, de ser insuficiente se deberá quitar el resorte interno.

## GRIFERÍA CONVENCIONAL



### Recomendaciones generales

- Antes de conectar la grifería, deje que el agua corra abundantemente para limpiar las cañerías de cualquier residuo sólido que existía en ellas. Esta operación es básica para no dañar los sistemas de cierre.
- En caso de poca salida de agua verificar que no este obstruido el aireador.
- Presión mínima sugerida 0.5 Kg./cm<sup>2</sup> en cocina - 0.75 Kg./cm<sup>2</sup> en baño.
- Presión máxima admitida 4.5 Kg./cm<sup>2</sup>.
- Presión de confort entre 1 Kg./cm<sup>2</sup> y 2.5 Kg./cm<sup>2</sup>.
- Nuestros terminales son 1/2" BSP en caso de colocar una entre rosca verificar que sea compatible.
- Al instalar los flexibles de conexión tenga la precaución de no doblar, aplastar o retorcer este componente. Proteja la grifería de cemento, yeso o cualquier material abrasivo, los cuales dañan la superficie cromada.
- Es importante instalar filtros en la red para asegurar un buen funcionamiento y una larga vida a su grifería.

### Lavatorio

- Las piezas plásticas deben ser ajustadas a mano. No utilizar herramientas.
- Los terminales de los flexibles incluyen junta de sello. No adicionar ningún tipo de sellador o teflón. Ajustar manualmente a tope y luego 1/4 de vuelta con herramienta acorde.

### Bidet

- Las piezas plásticas deben ser ajustadas a mano. No utilizar herramientas.
- Los terminales de los flexibles incluyen junta de sello. No adicionar ningún tipo de sellador o teflón. Ajustar manualmente a tope y luego 1/4 de vuelta con herramienta acorde.
- A la llave central de bidet se le debe adicionar sellador de juntas entre la loza y el sello cónico.
- En caso de no poder instalar la grifería debido al espesor de la loza asesórese con nuestro Departamento Técnico.

### Ducha exterior

- Los terminales de los flexibles incluyen junta de sello. No adicionar ningún tipo de sellador o teflón. Ajustar manualmente a tope y luego 1/4 de vuelta con herramienta acorde.
- Chequear la correcta alineación de los conectores de pared, los mismos deben quedar a ras del revestimiento.
- No adicionar sellador ni teflón entre el excéntrico y el juego a instalar. Utilizar junta de goma provista.
- Altura de juego recomendada 80 cm., altura de duchador 2 mts.
- El soporte de duchador puede ser ajustado mediante el tornillo lateral para reducir su movilidad.

### Ducha de embutir

- Chequear la correcta alineación del cuadro, el mismo debe quedar al ras del revestimiento final.
- En las conexiones de entrada y bajada de lavapié adicionar sellador.
- Realizar la prueba hidráulica antes de revestir.
- Para la conexión del brazo de la ducha a pared adicionar sellador y ajustar manualmente. La flor está provista de junta, no es necesario usar sellador en este caso.

### Cocina mesada

- Las tuercas plásticas deben ser ajustadas a mano y luego 1/4 de vuelta con herramienta acorde.
- Al momento de instalar el pico lubricar la junta con silicona. La tuerca debe ser ajustada manualmente y luego 1/4 de vuelta con herramienta acorde.

### Cocina pared

- Chequear la correcta alineación de los conectores de pared, los mismos deben quedar a ras del revestimiento.
- No adicionar sellador ni teflón entre el excéntrico y el juego a instalar. Utilizar junta de goma provista.
- Al momento de instalar el pico lubricar la junta con silicona. La tuerca debe ser ajustada o manualmente y luego 1/4 de vuelta con herramienta acorde.



Encuentre también nuestras líneas completas de complementos y accesorios en:

[www.griferialatina.com](http://www.griferialatina.com)



GL - Grifería RODDEX S.A.  
Mendoza 1146 San Martín (1650)  
Buenos Aires - Argentina  
Tel.: 4006-4700  
[www.griferialatina.com](http://www.griferialatina.com)  
[info@griferialatina.com](mailto:info@griferialatina.com)